



- 1) Rury układać na podsypce grubości 20 cm.
- 2) Po ułożeniu rur należy wykonać obrysę do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.
- 3) Przy skrzyżowaniach z kablem energetycznym lub telekom. kabel należy zabezpieczyć rurą dwudzielną AROTA.
- 4) 40cm nad rurą przewodową należy użyć taśmę z tworzywa sztucznego z zatopioną wkładką metalową